



Instrukcja obsługi
Karabinek samopowtarzalny Perun 15 STRIGA

OSTRZEŻENIE!

Należy używać wyłącznie suchej, czystej i oryginalnej amunicji właściwego kalibru, zgodnej z przeznaczeniem broni. Odradza się korzystanie z amunicji niekomercyjnej lub elaborowanej (własnej produkcji), gdyż jej użycie grozi uszkodzeniem broni oraz narażeniem użytkownika na utratę zdrowia lub życia.

Zasady bezpieczeństwa:

- **Zawsze traktuj broń jak załadowaną!** Przyjmij, że karabinek Perun 15 – lub jakakolwiek inna broń palna – jest gotowy do strzału, dopóki osobiście nie upewnisz się o stanie jego rozładowania. Broń uznaje się za bezpieczną dopiero po wypięciu magazynka, sprawdzeniu komory naboju oraz przeprowadzeniu pełnej procedury rozładowania.
- **Kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku!** Podczas manipulacji bronią nigdy nie celuj w stronę ludzi, zwierząt ani mienia. Lufa powinna być skierowana wyłącznie w bezpieczną stronę lub w kierunku wyznaczonego celu.
- **Trzymaj palec poza językiem spustowym!** Aby uniknąć przypadkowego wystrzału, nie dotykaj spustu, dopóki broń nie jest skierowana w stronę celu, a użytkownik nie podjął świadomej decyzji o oddaniu strzału.
- **Zachowaj bezpieczny dystans!** Podczas strzelania należy upewnić się, że zachowana jest bezpieczna odległość od osób postronnych, zwierząt oraz substancji łatwopalnych.
- **Przechowywanie i transport:** Broń należy przenosić i pozostawiać wyłącznie w stanie rozładowanym (z zamkiem w przednim położeniu). Nigdy nie pozostawiaj załadowanej broni bez nadzoru.
- **Dostęp osób nieuprawnionych:** Każda broń palna, w tym Perun 15, stanowi zagrożenie w rękach osób niepowołanych. Przechowuj broń oraz amunicję w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób trzecich.

Odpowiedzialność i gwarancja:

- Niewłaściwe użytkowanie broni może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Przed przystąpieniem do eksploatacji karabinka Perun 15 **obowiązkowe jest przeczytanie i pełne zrozumienie instrukcji obsługi** oraz zasad bezpieczeństwa.
- Gwarancja producenta jest określona przepisami prawa i może zostać dobrowolnie przedłużona przez wytwórcę.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za samowolne modyfikacje, niewłaściwe przechowywanie lub użytkowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Producent jest zwolniony z odpowiedzialności za obrażenia, śmierć lub szkody materialne wynikające z przypadkowego lub celowego wystrzału, a także z użytkowania broni w sposób inny niż ten, do którego została zaprojektowana.
- Niniejsza instrukcja stanowi integralną część zestawu. W przypadku użyczenia, darowizny lub sprzedaży broni, należy przekazać ją nowemu właścicielowi wraz z niniejszym dokumentem.

ŁADOWANIE I STRZELANIE

Przed każdym rozpoczęciem strzelania należy wizualnie sprawdzić komorę naboju oraz przewód lufy, aby upewnić się, że nie znajdują się w nich żadne ciała obce lub przeszkody. W przypadku stwierdzenia obecności zanieczyszczeń, należy je niezwłocznie usunąć.

1. **Ładowanie magazynka:** Naboje należy wprowadzać do magazynka pojedynczo, dociskając je od góry.
2. **Podpięcie magazynka:** Wsuń magazynek do gniazda, aż do wyraźnego kliknięcia zatrzasku.
3. **Przeładowanie:** Wolną ręką odciągnij dźwignię napinania do skrajnego tylnego położenia i puść ją swobodnie, aby zamek wrócił w przednie położenie. Palec wskazujący musi znajdować się poza spustem. Broń jest teraz zabezpieczona i gotowa do strzału.
4. **Ostatni strzał:** Po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek pozostanie w tylnym położeniu (na zaczepie). Aby kontynuować, wypnij pusty magazynek,

włóż pełny, a następnie naciśnij dźwignię zwalniania zamka lub lekko odciągnij zamek i puść go swobodnie.

5. **Niewypał (awaria spłonki):** W przypadku braku strzału odczekaj **1 minutę**, trzymając broń skierowaną w bezpieczną stronę. Następnie odciągnij zamek, aby wyrzucić wadliwy nabój. Wadliwą amunicję należy przekazać do utylizacji uprawnionej osobie.

UWAGA: Nigdy nie pozostawiaj broni przeładowanej i gotowej do strzału bez ustawienia bezpiecznika w pozycji „**SAFE**”.

ROZŁADOWANIE

1. Wypnij magazynek.
2. Odciągnij zamek do tylnego położenia, aby usunąć nabój z komory.
3. Wizualnie sprawdź, czy w komorze naboju nie znajduje się nabój.
4. Zwolnij zamek w przednie położenie i oddaj strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku.

Wszystkie 4 powyższe kroki muszą być bezwzględnie wykonane przy każdym rozładowywaniu broni.

ROZKŁADANIE I SKŁADANIE (CZĘŚCIOWE)

Przed przystąpieniem do demontażu upewnij się, że magazynek jest odłączony, a komora naboju pusta.

1. Wciśnij tylny pin łączący komorę zamkową (upper) z komorą spustową (lower) z lewej strony, a następnie wyciągnij go z prawej (można użyć czubka naboju). Powtórz czynność z przednim pinem.
2. Oddziel komorę zamkową od komory spustowej.
3. Używając dźwigni napinania, wysuń zespół suwadła z zamkiem, a następnie wyciągnij go całkowicie ręką.
4. Cofnij dźwignię napinania, opuść ją w dół w osi lufy i wysuń z ramy.
5. Z zespołu suwadła wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą iglicę.
6. Obróć suwadło czółem zamka do góry i wyjmij iglicę.
7. Wciśnij zamek wgłąb suwadła, aż do oporu rygla sterującego.
8. Obróć rygiel sterujący zamka o 90 stopni w lewo i wyciągnij go.

9. Wysuń zamek z suwadła.

Składanie broni odbywa się w odwrotnej kolejności.

REGULACJA BLOKU GAZOWEGO (ADJUSTABLE GASBLOCK)

W przedniej części bloku gazowego (patrzac od strony wylotu lufy) znajduje się śruba regulacyjna imbusowa:

- **Obrót w prawo:** otwarcie kanału gazowego (zwiększenie ilości gazów).
- **Obrót w lewo:** przymknięcie kanału gazowego.
- *Uwaga: Przy ustawieniu minimalnego przepływu broń może nie działać cyklicznie przy zmianie typu amunicji.*

MECHANIZM SPUSTOWY (CASSETTE TRIGGER)

Mechanizm spustowy typu „Drop-in” nie posiada regulacji siły oporu. Śruby imbusowe po bokach służą wyłącznie do stabilnego osadzenia modułu w komorze spustowej. **NIE NALEŻY** obracać śruby środkowej.